

11. LECTURA Y CORTEDE SUMINISTROS DE MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS DESDE EL EXTERIOR DE EDIFICIOS

OBJETIVOS:

1. PODER TOMAR ESTADO DE MEDIDORES, EN EDIFICIOS DONDE POR SEGURIDAD NO PERMITEN LA ENTRADA AL TOMA ESTADO DE LA EMPRESA .
2. CORTAR EL SUMINISTRO ELECTRICO, DADO QUE LA ENTRADA AL TABLERO DE MEDIDORES ES DIFÍCIL .

1) LECTURA EXTERIOR :

ESPECIFICACIONES PARA LECTURA :

TIPO DE MEDIDORES :

SE ENCARA EL PROYECTO CON LA PAUTA DE USAR MEDIDORES ELECTROMECÁNICOS O ELECTRÓNICOS, EN FORMA INDISTINTA SEGÚN DETERMINE LA EMPRESA .

TIPO DE CONSUMOS:


SE DEBERA TENER EN CUENTA QUE LOS MEDIDORES PUEDEN SER TANTO MONOFASICOS COMO TRIFÁSICOS

LOS MEDIDORES DE INDUCCIÓN PUEDEN ENTREGAR LA SALIDA DIGITAL, CUANDO SE LE AGREGA UN LECTOR OPTICO, QUE CUENTA LAS VUELTAS DEL DISCO.

ESA DIGITALIZACIÓN, NOS PERMITE QUE UN MICROPROCESADOR PUEDA ENTREGAR COMO SALIDA UN PUERTO DE SALIDA DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS:

- DISPLAY FIJO
- DISPLAY PORTATIL
- SALIDA INFRARROJA PARA LAPTOP
- CONECTOR MECANICO PARA LAPTOP

DE ESTA MANERA SE PUEDE ASEGURAR QUE AL NO SER NECESARIO ENTRAR A LA SALA DE MEDIDORES, LA LECTURA SE HARA DESDE EL EXTERIOR , SIN INCONVENIENTES. Y CON MÁXIMA VELOCIDAD .




MONICO SRL
Tres Arroyos 337
1414 Buenos Aires
Argentina

Tel: (54-11) 4854-4444
Fax : (54-11) 4856-3236
Email: monico@arnet.com.ar
<http://www.monico.com.ar>

""Ž=64 EFC2 J 4 @CE656 DF> :?:DEC@D 56 > 65:5 @C6D
6=64 EC@ 64 Å?:4 @D 56D56 6= 6I E6C:@C 56 65:7:4:@

LECTURA Y CORTE DE SUMINISTRO DE MEDIDORES

ELECTROMECÁNICOS DESDE EL EXTERIOR DE EDIFICIOS



VISTA DE UNA PARED PARA FIJACIÓN DE LA CAJA DISPLAY Y CONECTOR PARA CORTE



VISTA DE UN EDIFICIO TÍPICO

2 CORTE DESDE EL EXTERIOR : SE PODRA PROCEDER A SUSPENDER EL SUMINISTRO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN ACCEDER A LA SALA DE MEDIDORES.
PARA ELLO LOS MEDIDORES TENDRAN ADOSADOS UN RELE DE CORTE, DE LA CORRIENTE ESPECIFICADA POR LA EMPRESA , DE ACUERD AL TIPO DE CONSUMO DE CADA CLIENTE.
EL CORTE SE HARA POR MEDIO DE LA LAPTOP , Y EN FORMA RAPIDA .
EN LA COMPUTADORA SE PODRA ACCEDER AL ESTADO DE LOS MEDIDORES, SIN NECESIDAD DE REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN. (SUPERVISIÓN)



MONICO SRL
Tres Arroyos 337
1414 Buenos Aires
Argentina

Tel: (54-11) 4854-4444
Fax : (54-11) 4856-3236
Email: monico@arnet.com.ar
http://www.monico.com.ar